

# Source Unit : SU-UT

## USB 隨身碟播放機+FM 收音機



本機內部 同業 A 同業 B

### USB 模式:

- 開啟電源: 按下 "Power" 鍵.
- 模式選擇: 按下 "USB" 鍵.
- 歌曲播放與暫停: 按下 "Play/Pause" 鍵.
- 歌曲停止: 按下 "Play/Pause" 鍵保持 3 秒.
- 下一首歌: 按下 "Next" 鍵.
- 上一首歌: 按下 "Prev" 鍵.
- 快轉前進: 按下 "Next" 鍵保持.
- 快轉後退: 按下 "Prev" 鍵保持.
- 音量調大: 按下 "Vol+" 鍵.
- 音量調小: 按下 "Vol-" 鍵.
- 歌曲時間與曲目顯示切換: 按下 "Display" 鍵.

### FM 模式:

- 開啟電源: 按下 "Power" 鍵.
- 模式選擇: 按下 "FM" 鍵.
- 選擇已記憶的電台 1~5: 按下 "M1~M5" 鍵.
- 往上調整頻率: 按下 "Up" 鍵.
- 往下調整頻率: 按下 "Down" 鍵.
- 往上搜尋頻道: 按下 "Up" 鍵保持 3 秒.
- 往下搜尋頻道: 按下 "Down" 鍵保持 3 秒.
- 音量調大: 按下 "Vol+" 鍵.
- 音量調小: 按下 "Vol-" 鍵.
- 記憶目前的電台 1~5: 按下 "M" 鍵.

<b>Power Supply</b>	DC 12V
<b>Format</b>	WMA, MP3
<b>Tuning Range</b>	FM 87.5 ~ 108.5 MHz
<b>ANT Input</b>	75 ohm
<b>Total Harmonic Distortion</b>	<= 1 %
<b>Sensitivity</b>	RCA JACK (Unblance)@ 10Kohm
<b>Frequency Response</b>	20Hz ~ 20KHz +/-1dB
<b>Output</b>	100mV
<b>Signal To Noise Ratio</b>	80dB
<b>DC Power Consumption</b>	0.1A @ Rated Power
<b>Dimension</b>	40(H) x 100(W) x 140mm(D)
<b>Weight</b>	0.3 KGS